



## 取扱説明書

ACアダプター

品番 WV-PS16

### 保証書別添付

このたびは、ACアダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	WV-PS16
販売店名	電話	( )	-		

## パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410

© Panasonic Corporation 2017

3TR004631HAA  
avF0806-7107

### 商品概要

本機は、当社製のネットワークカメラ、カラーテレビカメラ、ビデオエンコーダー専用のACアダプターです。適合機種については、カタログおよび各機器の取扱説明書にてご確認ください。

### 付属品をご確認ください

電源コード ..... 1本      取扱説明書 (本書) ..... 1冊  
保証書 ..... 1式

付属の電源コードは本機専用です。他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

### ■工事は販売店に依頼する ■分解しない、改造しない



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。



火災や感電の原因になります。

分解禁止

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

### ■異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因になります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

### ■機器の上に水などの入った容器を置かない



水などが中に入った場合、火災や感電の原因になります。

水ぬれ禁止

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

### ■異物を入れない



水や金属が内部にはいると、火災や感電の原因になります。

禁止

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

### ■指定の機器以外は取り付けない



火災や感電の原因になります。

禁止

### ■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### ■電源コードは、必ずプラグ本体を持って抜く



コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

### ■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

### ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

### ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

## 使用上のご注意

- ACアダプターの出力ケーブルは、確実に固定してください。
- 水滴または水沫のかからない状態で使用してください。
- 出力ケーブルの延長は避けてください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 電源から遮断するときは、本機の電源プラグを抜くか、本機を接続している分電盤のブレーカーを切ってください。また、本機を設置するときは、電源コンセントやブレーカーへ容易に手が届く場所で使用してください。

## 接続のしかた

- 1 ACアダプターの出力ケーブルを各機器の電源用端子台または電源ケーブルに接続します。詳細は各機器の取扱説明書をご確認ください。

※出力ケーブルの極性  
+：白・黒コード  
-：黒コード

- 2 電源プラグをACコンセントへ差し込みます。

## 仕様

入力	AC 100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC 12 V 1.3 A
消費電力	20 W
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	幅 46 mm 高さ 33 mm 奥行き 98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)、 コード長：約 5 000 mm、電源コード：約 800 mm
質量	約 200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

### ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このACアダプターの補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼される時

電源を切ってから、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ご連絡いただきたい内容

製品名	ACアダプター
品番	WV-PS16
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。